



Anvisningar för montering, användande och underhåll av transmissionen

1. Fixera transmissionen korrekt vid kraftuttaget.
2. Fäst länkarna så att de förhindrar transmissionens artikulation under arbete och transport.
2. Använd inte länkarna som stöd för transmissionen när arbetet är klart.
3. Använd ett speciellt stöd.
4. Stöd inte på transmissionen.

Modell: Art.nr	Effektbehov	Min.Längd	Max.Längd
31-KAB2010 (Med brytbult)	30 Hk	1000 mm	1300 mm
31-KAB4010 (Med brytbult)	70 Hk	1000 mm	1300 mm
35-KAZ222 (Utan brytbult)	30 Hk	510 mm	540 mm
33-KAJM (Utan brytbult)	30 Hk	710 mm	900 mm
35-KATS165 (Utan brytbult)	45 Hk	810 mm	1060 mm
35-KAVK200 (Utan brytbult)	60 Hk	710 mm	850 mm